カセットボンベタイプ

GE-900B

50Hz/60Hz 0.85kVA | 連続運転時間 1.0時間 | EBK | DC-12V | SENSOR

・燃料はコンビニやホームセンターで気軽に入手できるカセットボンベ
・カセットボンベ2本で約1時間※の連続運転が可能
・燃料交換時もワンタッチ

※定格負荷時

付属品
- ●バッテリチャージコード
  ＊カセットボンベは別売です。

移動もラクラク キャリーバッグ型

GE-900B2

50Hz/60Hz 0.9kVA | 連続運転時間 1.1~2.2時間 | EBK | SENSOR | AVC | 超

・カセットボンベ2本で最大約2.2時間の連続運転可能※
・使用している機器の消費電力に応じてエンジン回転数を調整するエコスロットル搭載で低燃費

※1/4負荷、エコスロットルON時

別売品
- ●並列運転コード
  2倍の1.8kVAまで発電できます。
  ＊カセットボンベは別売です

LPガスタイプ

GE-900P

50Hz/60Hz 0.85kVA | 連続運転時間 10時間 | EBK | DC-12V | SENSOR

・5kgボンベで約10時間※の連続運転が可能
・冬場でも最低気温−10℃まで対応

※定格負荷時

付属品
- ●バッテリチャージコード
- ●LPガス接続ホース(3m)/ソケット
- ●圧力調整器(設定圧力:0.2MPa)
  ＊ボンベは別売です。

注)写真はイメージです。
実際に使用される場合は、LPガスを発電機から2m以上離してご使用ください。

GE-2200P2

50Hz/60Hz 2.2kVA | 連続運転時間 10~20時間 | EBK | DC-12V | SENSOR | AVC | 超

・使用用途が広がる2.2kVA
・10kgボンベで最大約20時間※の連続運転が可能
・冬場でも最低気温−10℃まで対応
・エコノミーコントロールで低燃費
・アワーメータ標準装備

ワンタッチカップリング

付属品
- ●LPガス接続ホース(4m)
- ●圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)
  ＊ボンベは別売です。

※1/4負荷エコノミーコントロールON時

別売品

並列運転キット
並列運転キット(オプション)にて、2台並列運転ができます。
最大4.2kVAの高出力が可能
- ●バッテリチャージコード

仕様

項目	型式	カセットボンベタイプ		LPガスタイプ	
		GE-900B	GE-900B2	GE-900P	GE-2200P2
発電機	形式	多極回転界磁形交流インバータ発電機			
	電圧調整方式	インバータ式			
	周波数 Hz	50/60（切替式）			
	定格出力 kVA	0.85	0.9	0.85	2.2
	電圧 V	100			
	電流 A	8.5	9.0	8.5	22
	力率	1.0			
	相数	単相2線式			
	12V直流電源	100W（12V×8.3A）	—	100W（12V×8.3A）	
ガスエンジン	名称	三菱重工GM082PA	ホンダGXH57T	三菱重工GM082PA	三菱重工GB181
	形式	空冷4サイクルOHVガスエンジン			
	総排気量 cm³（mℓ）	80（80）	57.3（57.3）	80（80）	181（181）
	燃料	ブタンガス（カセットボンベ）		LPガス*2	
	使用温度範囲	10 ～ 40℃*1	5 ～ 40℃*1	−10～40℃	
	連続運転時間（定格出力時） H	1.0（カセットボンベ2本*3）	1.1（カセットボンベ2本*3）	10.0（5kgボンベ）	10.0（10kgボンベ）
	潤滑油量 L	0.4	0.25	0.4	0.5
	始動方式	リコイルスタータ式			
寸法・質量等	寸法（全長×全幅×全高） mm	400 × 330 × 390	365 × 442（262） × 944（524）*4	400 × 330 × 390	547 × 490 × 618
	乾燥質量 kg	22	19.5	20	56
	騒音値（音響パワーレベルLwA dB）	91*5	86●*6	91*5	83●*6

●…超低騒音型建設機械指定機
*1 始動可能外気温未満（GE-900B2は5℃、GE-900Bは10℃）では燃料の特性上、始動できない場合があります。
*2 LPガスボンベへの接続は付属の圧力調整器をご使用ください。
ガスホースの接続は、地域によっては有資格者が実施する必要がありますので、最寄の販売店にご相談ください。
*3 メーカー指定のカセットボンベをご使用ください。
*4 （ ）はハンドル折り畳み時の値です。 *5 3/4負荷時の値です。 *6 無負荷定格回転時の値です。

⚠ お取り扱いについての注意

- ●屋内など換気の悪い場所や風通しの悪い場所で使用しないでください。
- ●発電機の周囲や下部に危険物（油脂・火薬など）や可燃物（紙くず・木くず等）を置かないでください。また、排気口を建物や設備から1m以上離してご使用ください。
- ●通常電力会社から受電している配線（屋内配線）に接続しますと、発電機および屋内配線に過電流が流れ、発電機の故障だけでなく火災や感電事故の原因となり大変危険ですので、屋内配線は絶対に接続しないでください。
- ●車輌に積載した状態及び運搬・移動中の使用は危険ですので、絶対に行わないでください。

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
■このカタログの記載内容は2018年10月現在のものです。

Denyo
お客様相談窓口
フリーコール 0120-935-711
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付時間（土日祝除く） 9:00 ～ 17:30

●技術で明日を築く
デンヨー株式会社
本 社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5
TEL:03(6861)1122 FAX:03(6861)1182
ホームページ：http://www.denyo.co.jp/

CAT.NO.DG18-03-20181012-10 (EI)